

Aeroklub Prostějov - Stichovice
Šafaříkova 5
Prostějov
PSČ 796 01

LETIŠTNÍ ŘÁD
LETIŠTĚ STICHOVICE

V Prostějově dne
Václav Rozehnal
předseda aeroklubu
Aeroklub Prostějov Stichovice

.....

V Praze dne:
Ing. Lukáš Kolín
vedoucí oddělení letišť
ÚCL ČR

.....

2. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

| Změny | | | Opravy | | |
|-------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
| Číslo změny | Platnost | Podpis | Číslo opravy | Platnost | Podpis |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3. ROZDĚLOVNÍK

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ÚCL | - 1 ks výtisk č. 00 |
| Aeroklub Prostějov Stichovice | - 1 ks výtisk č. 01 |
| DELTA KLUB Stichovice | - 1 ks výtisk č. 02 |
| KLeM ČR | - 1 ks výtisk č. 03 |
| AgroAirVa s.r.o. | - 1 ks výtisk č. 04 |
| Aeroklub Prostějov západ | - 1 ks výtisk č. 05 |
| OTRAS balon klub | - 1 ks výtisk č. 06 |
| Paramotor club | - 1 ks výtisk č. 07 |
| Sbor dobrovolných hasičů | - 1 ks výtisk č. 08 |
| Paragliding klub | - 1 ks výtisk č. 09 |

4. POUŽITÉ ZKRATKY

Mezinárodní:

| | |
|------|--|
| AAL | Nad úrovní letiště |
| AD | Letiště |
| AFIS | Letištní letová informační služba |
| AGL | Nad úrovní země |
| APP | Přibližovací stanoviště řízení nebo řízení přiblížení nebo přibližovací služba řízení |
| ARP | Vztažný bod letiště |
| ASDA | Použitelná délka pro přerušovaný vzlet |
| CTA | Řízená oblast |
| CTR | Řízený okrsek |
| DIST | Vzdálenost |
| ELEV | Výška bodu na povrchu země měřená od střední hladiny moře |
| GEO | Zeměpisný nebo pravý kurs |
| GND | Země |
| LDA | Použitelná délka pro přistání |
| MCTR | Vojenského řízení okrsek |
| NIL | Žádný nebo nemám nic co bych vám poslal |
| QFE | Tlak vzduchu vztažený k nadmořské výšce letiště |
| QNH | Nastavení tlakové stupnice výškoměru pro získání nadmořské výšky letadla, které je na zemi |
| RWY | Vzletová a přistávací dráha |
| TMA | Koncová řízená oblast |
| TODA | Použitelná délka pro vzlet |
| TORA | Použitelná délka pro rozjezd |
| TWR | Letištní řídicí věž nebo letištní služba řízení |
| VHF | Metrové (velmi krátké) vlny (30 až 300 MHz) |
| VMC | Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti |
| WDI | Ukazatel směru větru |

Vlastní:

| | |
|-------|---|
| LSŘLP | Letištní stanoviště řízení leteckého provozu vojenského letiště |
| MPK | motorový padákový kluzák |
| PK | padákový kluzák |
| SLZ | Sportovní létající zařízení |
| SŘLP | Služba řízení letového provozu aeroklubu |
| ULLa | ultralehké letadlo řízené aerodynamicky |
| ULLt | ultralehké letadlo řízené změnou těžiště |
| VLP | Vedoucí letového provozu |
| VPP | Vzletový a přistávací pás (Strip) |

5. ÚDAJE O LETIŠTI

| | |
|---|--|
| 5.1. Schválený název letiště | Stichovice |
| 5.2. Značka letiště ICAO | LKSB |
| 5.3. Přiléhající město (nebo spádová oblast) | Prostějov |
| 5.4. Vzdálenost a směr od středu města | 5,2 km GEO 285° od středu města |
| 5.5. Vlastník letiště (pozemků) | Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje |
| 5.6. Provozovatel letiště | Aeroklub Prostějov Stichovice Šafaříkova 5 Prostějov 796 01 dálnopis: NIL fax: NIL telefon: 582 362 599, 582 329 735 mobil: 603 741 009 |
| 5.7. Druh letiště (podle §24 zák.49/97 Sb.) | Neveřejné vnitrostátní letiště |
| 5.8. Kódové označení letiště | 2B |
| 5.9. Provozní doba letiště | Provozovatel a stálí uživatelé podle vlastní potřeby, ostatní vyžádat 24 hod. předem |
| 5.10. Způsobnost pro lety ve dne / v noci | VFR/den |
| 5.11. Sezónní využitelnost | Celoroční, odstraňování sněhu z RWY však není zajištěno |
| 5.12. Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště | 49°29 10“ N, 17°03 20“ E RWY 13/31 v místě napojení zpevněné komunikace (WGS - 84) |
| 5.13. Nadmořská výška letiště | 837 ft / 255 m |
| 5.14. Vztažná teplota letiště | 24,4°C |
| 5.15. Druhy leteckých pohonných hmot, olejů | automobilový benzín BA95N z kanystrů, |
| 5.16. Vyhražené plochy pro parkování | NIL, v omezené míře ukotvení venku |
| 5.17. Hangárovací prostory pro cizí letadla | NIL |
| 5.18. Zařízení pro odbavování nákladu | NIL |

| | |
|--|---|
| 5.19. Opravárenské služby pro ošetření letadel | Jen menší opravy ručním nářadím, k dispozici vrtačka, pila, bruska, drobný spojovací materiál. |
| 5.20. Prostředky pro zdvihání a odtahování letadel | Traktor |
| 5.21. Umístění a nadmořská výška stanoviště pro přezkoušení výškoměru | Stojánka u TWR ELEV 837 ft / 255m |
| 5.22. Umístění návěsti a ukazatelů | Ukazatel směru větru - v blízkosti napojení příjezdové cesty, na kraji VPP dle L14, Hlava 5, odst. 5.1.1. návěstní plocha - v blízkosti napojení příjezdové cesty, na kraji VPP dle L14, Hlava 5, odst. 5.1.4. |
| 5.23. Letecké stavby a budovy na letišti | Stanoviště AFIS |
| 5.24. Napájení letiště elektrickou energií a náhradní zdroje | 220 V, náhradní zdroj není k dispozici |
| 5.25. Uživatelé letiště s trvalou základnou | Aeroklub Prostějov Stichovice, Deltaklub Stichovice, KLeM ČR, AgroAirVa, s.r.o., Aeroklub Prostějov západ, OTRAS balon klub, Paramotor klub, Sbor dobrovolných hasičů, Paragliding klub |
| 5.26. Umístění stanoviště Letištní letové informační služby (AFIS) včetně technického vybavení a telefonické spojení s příslušným pracovištěm ŘLP (civilním i vojenským) | Mobilní buňka na jižním okraji VPP vybavení: radiostanice na frekv. 120,675 telefon 582 362 599 indikátor směru a rychlosti větru spojení na MTWR Přerov 581202413, 973421031, 973421053, 973421304 spojení na TWR Brno 548 424 870 |
| 5.27. Stanoviště meteorologické služby, způsob předávání informací a provozní doba | V provozní době a při vyžádání přiletu poskytuje dispečer AFIS údaje dle radiotelefonních postupů, meteorologické údaje získány ze služebny Brno 545 521 111 |
| 5.28. Záchranná a požární služba, stanoviště, hasičské a záchranné prostředky, spojení | Tel.150, součinnostní dohovor s útvarem hasičské služby, viz příloha P13, na letišti k dispozici ruční hasicí přístroje |
| 5.29. Zdravotní služba, umístění prostředků první pomoci na letišti, napojení na ostatní zdravotnická zařízení, prov. doba, spojení | Tel. 155, součinnostní dohovor se zdravotní záchrannou službou, viz příloha P14, prostředky první pomoci na stanovišti AFIS |
| 5.30. Služební místnost pro navigační přípravu posádek letadel včetně dokumentace | V objektu Deltaklubu Stichovice k dispozici mapa ICAO ČR, AIP, předpisy řady L, telefon |

| | |
|---|---|
| 5.31. Veřejně přístupný prostor pro cestující a ostatní uživatele letiště | Stojánka u stanoviště AFIS |
| 5.32. Ostraha letiště | V době provozu zajišťují ostrahu letiště členové stálých uživatelů letiště, mimo provoz provádí namátkové kontroly Policie ČR |
| 5.33. Podmínky pohybu osob a vozidel v areálu letiště | V době provozu informace na stanovišti AFIS |
| 5.34. Dopravní spojení s městem | Autobus, taxi |
| 5.35. Ubytovací možnosti | Hotely v Plumlově a Prostějově |
| 5.36. Stravovací možnosti | NIL |

6. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PLOCHÁCH

| | |
|---|---|
| 6.1. Vzletový a přistávací pás - VPP/strip | označení - bez označení rozměry - 960x80 m povrch - tráva, max výška 35 cm |
| 6.2. Vzletová a přistávací dráha - VPD/RWY | označení - 31/13 zeměpisný směr - 315°/135° rozměry - 880x30 m povrch – tráva, max výška 35 cm únosnost - 5500 kp / 0,3 Mpa sklony - podélný 0,8% příčný jednostranný 1,4% TORA - 880 m ASDA - 880 m TODA VPD 13 - 910 m TODA VPD 31 - 930 m LDA - 880 m |
| 6.3. Pojezdová dráha - PD/TWY | NIL |
| 6.4. Odbavovací plocha - OP/TW | NIL |
| 6.5. Ostatní provozní plochy např. odstavné, doskokové, heliporty | NIL |
| 6.6. Značky na provozních plochách | VPD - prahové značky ve tvaru L a praporky dle L14, Hlava 5, odst. 5.2.4.3, postranní dráhové značky dle L14, Hlava 5, odst. 5.5.2. až 5.5.2.3. VPP - na kraji pomezí značky dle L14, Hlava 5, odst. 5.5.8. |
| 6.7. Překážkové roviny a plochy v prostorech | V obou prostorech nejsou překážky přiblížení a vzletu přesahující sklon 1:30 |
| 6.8. Světelná zařízení | NIL |
| 6.9 Letištní poznávací znak | Dle L14, Hlava 5, odst. 5.4.5., umístěn na střeše mobilní buňky na jižním okraji VPP. |

7. PŘEKÁŽKY NA LETIŠTI A V OKOLÍ LETIŠTĚ

| | |
|---|-----|
| 7.1. Překážky na letišti | NIL |
| 7.2. Překážky v okolí letiště - umělé | NIL |
| 7.3. Překážky v okolí letiště - přirozené | NIL |

8. ORGANIZACE LETOVÉHO PROVOZU

8.1. Osoby zodpovědné za organizaci a provozní letové zabezpečení činnosti na letišti

Za organizaci letového provozu odpovídá provozovatelem určený zástupce – vedoucí dispečer AFIS. V provozní době letiště ustanoví vedoucí dispečer AFIS provozovatele do funkce dispečera AFIS, který se v době své služby řídí Směrnicemi pro výkon služby na stanovišti AFIS letiště Stichovice, viz příloha č.9. Obdobně při provozu jiných stálých uživatelů ustanoví odpovědný zástupce tohoto uživatele do funkce dispečera AFIS, pokud charakter jeho provozu tuto funkci vyžaduje. Dispečerů AFIS jednotlivých stálých uživatelů jsou podřízeni vedoucímu dispečerovi AFIS provozovatele.

8.2. Informační zóna AFIS (horizontální hranice, výšková hranice, pracovní prostory, jiná letiště v zóně AFIS)

Horizontálně vymezena kruhem o poloměru 5,5 km se středem v ARP AD, vertikálně vymezena od GND do výšky 1000 ft / 300 m AGL, což je hranice MTMA Přerov.

8.3. Náhradní letiště (volací značka, kmitočet, nadmořská výška, VPD, GEO, DIST)

letiště Prostějov LKPJ, volací značka Prostějov Info, nadmořská výška 702 ft/214 m, RWY 12/30, GEO 125°, DIST 6 km, frekvence 123,6 Mhz

8.4. Provádění denních letů (letištní provozní minima, letištní okruhy, příletové trati, odletové trati, vyčkávací prostory)

Letištní provozní minima:

Přízemní i letová dohlednost min. 3 km základna oblačnosti min. 200 m AGL

Letištní okruh:

Letištní okruh se provádí vždy severně. Výška okruhu pro letouny 1685 ft / 556 m, výška okruhu pro ULLa, ULLt 1123 ft / 456 m QNH, výška okruhu pro PK, MPK 842 ft / 406 m QNH. Výška 4. okruhové zatáčky pro letouny je 1079 ft / 356 m QNH, pro kluzáky 927 ft / 306m QNH.

Příletové a odletové tratě:

Příletové a odletové tratě nejsou určeny.

Vyčkávací prostory:

Nejsou stanoveny, vyčkávání se provádí letem po okruhu nebo dle pokynů dispečera AFIS.

Pojíždění letadel:

Pojíždění letadel pro vzlet a po přistání se děje po jižním okraji VPP.

8.5. Pracovní prostory (vymezení, souhlas k využití pracovních prostorů, přílety a odlety z/do pracovních prostorů)

Pracovní prostory nebyly stanoveny.

8.6. Provádění nočních letů

Noční lety nejsou povoleny

8.7. Prostředky pro spojení s letadly (radiové, vizuální)

Radiové spojení VHF A - 3, volací značka "Stichovice INFO", kmitočet 120,675 Mhz, provozní doba viz bod 5.8.

8.8. Postupy pro případ mimořádné události

Při vzniku mimořádné události nebo předpokladu k ní postupuje provozovatel dle schválených směrnic a předpisů.

8.9. Provozní omezení

Zahájení a ukončení letového provozu:

Pokud je v sobotu, neděli a ve svátky na letišti prováděn letový provoz pouze v prostoru třídy G a jedná se o jednotlivé lety, není třeba hlásit zahájení a ukončení letového provozu. Letový provoz na letišti v prostoru třídy G ve všední dny je nutné vždy ohlásit zahájení a ukončení letového provozu na MAPP/ MTWR Přerov.

Provoz stálých uživatelů:

Pokud na letišti chtějí provádět letovou činnost stálí uživatelé, řídí se ve své činnosti "Koordinační směrnicí", uzavřenou s provozovatelem letiště. Před zahájením provozu zahajující uživatel oznámí rozsah své činnosti zápisem na informační desku umístěnou na hangáru Deltaklubu. Piloti jiných stálých uživatelů jsou povinni se seznámit s takto daným rozsahem provozu na letišti. V další své činnosti se řídí pokyny dispečera AFIS. Za plánování a za přípravu pilotů zodpovídá odpovědná osoba každého stálého uživatele.

Jiní stálí uživatelé zodpovídají zcela za organizaci a zabezpečení svého letového provozu. Při provozu se řídí letištním řádem a předpisy pro letový provoz a pokyny provozovatele letiště. Pro zahájení a ukončení letového provozu pro ně platí totéž co pro provozovatele letiště. Provozuje-li stálý uživatel letiště, řídí se koordinačními směrnicemi.

Provoz letadel pro leteckochemickou činnost:

Při tomto provozu (dle Koordinační směrnice) musí být plnění letadel chemickými prostředky prováděno pouze na zpevněné ploše k tomu určené, rovněž pomocná vozidla musí být pouze na této zpevněné ploše a nesmí vjíždět na VPP a VPD letiště. Pro zahájení a ukončení této činnosti platí stejná oznamovací povinnost. Letouny provádějící tuto činnost musí být na spojení na frekvenci AFIS Stichovice.

8.10. Prostory pro zvláštní účely

Na letišti je vyhrazen prostor, ve kterém mohou provozovat činnost letečtí modeláři (LMK). Prostor je zakreslen na mapě na příloze č. 4 Letištního řádu letiště Stichovice. Účastníci provozu na letišti mají zakázáno vletat do tohoto prostoru bez předchozího dohovoru se službou AFIS nebo, pokud tato služba není ustanovena, se členy LMK. Členové LMK se musí řídit koordinační směrnicí.

8.11. Všichni účastníci leteckého provozu musí po přistání ihned uvolnit VPD, aby tím neohrožovali další účastníky leteckého provozu.

8.12. Je zakázáno parkovat u návěštní plochy a ukazatele směru větru v okruhu 50 m.

8.13. Motorovou zkoušku je povoleno provádět jen ve volném prostoru proti větru, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku.

8.14. Všichni účastníci leteckého provozu v areálu letiště Stichovice jsou plně odpovědní a povinni dodržovat pravidla bezpečného provozu. Při vzniklé škodě na majetku nebo zdraví sobě nebo druhému nesou plnou odpovědnost.

8.15. Všichni létající členové jednotlivých provozovatelů musí být seznámeni s tímto řádem v plném rozsahu protokolárně.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Závaznost dokumentu

Tento dokument je závazný pro všechny účastníky leteckého provozu na letišti Stichovice.

9.2. Odpovědnost za zachování aktuálnosti dokumentu

Za zachování aktuálnosti dokumentu odpovídá odpovědný zástupce provozovatele letiště Stichovice - Aeroklubu Prostějov Stichovice.

9.3. Koordinační vztahy

viz koordinační směrnice - Příloha P7

10. PŘÍLOHY

- P1 - Mapa zóny AFIS letiště s pracovními prostory a se sousedními zónami AFIS (měř.:1:100 000)
- P2 - Mapa s vyznačením CTR a hranice (území) letiště (měř. 1:50000)
- P3 - Mapa se zakreslenými překážkami na letišti a v okolí letiště (překážky umělé a přirozené)
- P4 - Schema letiště s vyznačením VPD, objektů a pohybů letadel po zemi
- P5 - Schema přízemních dohledností
- P6 - Schema příčných a podélných sklonů VPD
- P7 - Koordinační směrnice s trvalými uživateli letiště (č. 1 – 8)
- P8 - Letištní pohotovostní plán
- P9 - Směrnice pro výkon služby na stanovišti AFIS Stichovice
- P10 - Důležitá telefonní čísla
- P11 - Seznam dispečerů AFIS letiště Stichovice
- P12 - Dohovor o koordinaci letového provozu s TMA Přerov
- P13 - Součinnostní dohovor s útvarem hasičské služby
- P14 - Součinnostní dohovor se zdravotní záchrannou službou
- P15 - Bezpečnostní směrnice k zajištění leteckého provozu na letišti Stichovice